
## 感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

## 家 庭 用

ハンディーブレンダ -

# KC-4816 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 ご使用ください。

不適切な取扱いは事故につながります。 この取扱説明書は必ず保管し、必要 なときにお読みください。

この製品は一般家庭用です。 業務用などにご使用にならないでください。

D\/07404
RXU/10A

もくじ
安全上のご注意・・・・・・・・1・2
各部の名称・・・・・・・・3
使いかた ················· 3 4
調理のめやすと材料について
調理例 ・・・・・・・・・・・6
お手入れ ・・・・・・・・・・・・ 6 7
こんなときは・・・・・・・7
アフターサービス
仕 様

# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全 に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解 してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「死亡または重傷を負うことが 想定される」内容です。

「傷害を負うまたは物的損害が発生 ↑ 注 意「傷害を負うまたは物的損害か完生
することが想定される」内容です。

図記号の説明

♠ は、必ず実行していただく強制」の内容です。

電源プラグをコンセントに差し込んだ状態でブレン ※ J ダーカッターに、手・ヘラ・スプーンなどで触れな いでください。



あぶない!) けがをする恐れが あります。

熱湯や煮え立った調理物には 使用しないでください。

加熱した材料は30~40 に冷ましてか ら調理してください。 やけどの恐れがあります。

子供の手の届くところで使わ

けがをする恐れ があります。

絶対に分解したり修理・改造


ないでください。

ブレンダーカッターの回転が 止まるまでは、容器から取り 禁止 出さないでください。



けがをする恐れ


があります。



水ぬれ禁止



感雷やショート して発火の原因 になります。



は行わないでください。 分解禁止

発火したり、異常動作に よるけがの原因になります。 修理は、お買い上げの販 売店または、「お客様サー ビス係」にご相談ください。



ブレンダーカッターは鋭利な ので直接手をふれないでくだ

けがの原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

部品の取付け、取りはずしお よびお手入れをするときは回 強制 転が止まってから、必ず電源 プラグを抜いてください。



誤ってスイッチ を押すとけがを する恐れがあり ます。

食器洗浄器・食器乾燥機は使 用しないでください。

火災・故障の原因になります。

容器に箸やスプーンを入れた ままで、本品を使わないでく



巻き込むとけが や故障の原因に なります。

計量カップで材料保存・電子 レンジの使用はしないでくだ 禁止さい。



連続して1分間以上使用しな



モーターが過熱 し故障の原因に なります。



交流 100以外では使用しない でください。

禁 止 火災・故障の原因になります。



本体を落としたり、強い衝撃 を与えないでください。

禁止 故障や感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷 んだり、コンセントの差し込 禁 止 みがゆるいときは使用しない でください。

感電やショートして発火の原因になり




不安定なところでは使用しな いでください。

禁 止 けがの原因になります。

材料を入れずに空回しをしな いでください。



モーター故障の 原因になります。



ぬれ手禁止 感電の恐れがあります。



調理以外の目的で使用しない でください。



電源プラグを抜くときは、電 源コードを持たずに必ず先端 の電源プラグを持って引き抜 いてください。

感電やショートして発火の原因になり




動作音や振動が大きいときは 材料を減らしてください。

強制

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を 禁止 載せたり、挟み込んだりすると、火災・感電の原因になります。

2

## 各部の名称



## 初めてお使いになるときは、プレンダーと付属品を

1.材料を容器に入れます。

~ 専用計量カップを使う場合 ~

・生ジュース、マヨネーズ、ドレッシングなど液体の調理・材料が少ない場合 これらの場合は付属の専用計量カップをお使いください。 できあがりが500mlを超えないようにしてください。

~鍋の中で使う場合~

深鍋をご用意ください。浅い鍋の場合、材料が飛び散る恐れがあります。 必ず火を止め、30~40 程度まで冷ましてからお使いください。 熱いままだとやけどや製品の変形の原因になります。

2.ブレンダーに本体をセットします。



3.電源プラグをコンセントに差し込み、容器の中の材料にブレンダー カッターを当て、スイッチを入れます。 調理状態を見て、ノーマル・ターボを選んでください。

スイッチを押しているあいだだけプレンダーカッターが回転します。

材料をつぶす時は大きめの材料をねらい、上から押し付けるよう にまわすと効率よくできます。

−「 固形物の調理の場合 ]−



ブレンダーカッター /スィッチ が材料に接してから スイッチを入れます。 容器に沿わせて上下 させたり隅にむけて 動かします。



-[液状の調理の場合] ガードカバーを液面下に入れ てからスイッチを入れてくだ さい。ガードカバーが液面よ √ 液面下 り上に出ないように上下させ ます。ガードカバーが液面よ ッ<sup>チ</sup> り上に出ると材料が飛び散り ますのでご注意ください。

ブレンダーカッターに手を近づけたり、容器の中に箸やスプーンを入れたまま使った りしないでください。

スイッチの ON OFFは必ずプレンダーカッターと材料が接してからおこなってください。 加熱した材料を調理する場合は、必ず30~40 に冷ましてからお使いください。 安定した台の上で、容器をしっかりと押さえながらお使いください。 続けて使える時間の合計は 份以内です。

(連続、または10秒間の回転を10秒おきに繰り返して使う場合なども含みます。) 份間を超える場合は30分以上休ませて本体が冷めてから再びご使用ください。

4.スイッチから指を離して、ブレンダーカッターが止まってから本体を取り 出します。







電源プラグ をコンセ ントから 抜きます。

ブレンダーカッターの回転が完全に止まってから取り出してください。材料が飛び 散る恐れがあります。

プレンダーカッターについた材料は、必ず電源プラグを抜いてから、ブラシや竹ぐ しなどを使って取り除いてください。

本体の●印が

ブレンダーの

№印と合う

まで、矢印の

ご使用後は必ずブレンダーを洗ってから保管してください。 (6.7ページ「お手入れ」の項をご覧ください。)

## 調理の目安と材料について

混	ぜ	る	生ジュース・シェイク・マヨネーズ・ドレッシング・たれ
つ	ιζί	す	トマトピューレ・ポタージュスープ・離乳食・コーンクリーム
練		る	白身魚のすり身団子・イワシのつみれ・エビ団子

材料や分量により、飛び散ることがありますので、容器は底が深めのものをご 用意ください。

調理方法や材料に応じて適切な大きさ (1~2cm)に切りそろえてください。 材料が多い場合は、少しずつ入れながらお使いください。

水分の少ない生野菜をペースト状にする場合は必ず水を少量加えてください。

魚をすり身にする場合は必ず頭や骨や皮を取り除いた切 り身をご使用ください。

液体の調理の場合、専用計量カップのMAX 500ml)目盛 より多く入れないでください。鍋や他の容器を使う場 合は、本体とプレンダーの接続部に液体が浸らないよ うにしてください。故障の原因になります。





次の材料はうまく調理できません。

玉ねぎのみじん切り......細かなペースト(すりおろしたような状態)になります。 大根・にんじんのおろし…ムラになり材料のかたまりが残ります。



故障の原因になりますので以下の材料にはご使用できません。

禁止材料	禁止理由
固いもの	ブレンダーカッターの 刃を傷めたり、モーター の故障の原因になります。
粘りの強いもの 肉類・イカ・納豆など	粘り気が強く、故障の 原因になります。

4 5

## 調理例

### トマト&フルーツジュース( 认分)

トマト・・・・・・1/2個(約70g) リんご・・・・・・ 1/2個(約120g) パイナップル(缶詰)・・切れ(約40g) 砂 糖……適 量 7K · · · · · · 200ml

トマト、りんごは皮をむき、パイナップルも合わせて 1cm角くらいに切ります。

専用計量カップに材料を全部入れ、ブレンダ・を差し 込んで、全体をまぜるようにして上下に動かします。

水のかわりに缶詰のシロップを使っても結構です。 そのときは砂糖は必要ありません。

#### 残り野菜のポタージュ(4人分)

(じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、キャベツなど) ····· 400g 程度 バター・・・・・・適量 固形ブイヨン・・・・・2 個 塩・こしょう・・・・・少 々 生クリーム・・・・・適量 刻みパセリ・・・・・・少 々 水······適 量

野菜を 1~ 2m角に切ります。

深鍋を火にかけ、バターを溶かし、野菜を炒めます。 浅い鍋の場合、ブレンダーを使用する際に材料が飛び散る恐れがあります。 上記の がひたひたになる程度に水を加え、固形ブイ ヨンを入れて、沸騰してきたらアクをていねいに取り 除きます。アクがなくなったら弱火にし、野菜が柔ら かくなるまで煮込んで火を止めます。

上記の が 30~ 40 程度にまで冷めたら、ブレンダ - を 差し込んで全体をすりつぶすように動かします。 水を加えてお好みの濃度にし、温めて塩・こしょうで 味をととのえます。器に盛りつけるときに生クリーム を浮かべ、刻んだパセリを散らします。

### 変わり揚げ(4人分)

豆腐 (木綿)・・・・・・・ 仃 ツナの缶詰・・・・・ 1缶 (804程度) マヨネーズ・・・・・大さじ3 片栗粉・・・・・・小さじ1 塩・こしょう・・・・・適量

豆腐は水洗いし、ほぐしてから電子レンジであたため、 ざるに上げて十分に水気をきります。 ツナはざるに上げて十分に缶詰の汁をきります。 専用計量カップに材料を全部入れ、ブレンダ・を差し 込んで、全体をまぜるようにして上下に動かします。 出来た具をスプーンですくい、熱した油で揚げます。

ブルンダー

洗浄水

#### 必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 -・ベンジン・スプレー式クリーナー類は使わないでください

### ブレンダーの洗いかた

使用後はできるだけすぐに汚れをおとしてください。時間をおくとこびり付いて取りにく くなります。

ご使用後は、専用計量カップに水またはぬるま湯(40以下)を 300m程入れ、中性洗剤を少量加えます。

ブレンダーを差し込み、汚れの落ち具合を確認しながら、ス イッチのON/OFFを数回繰り返します。

洗浄水をすて、専用計量カップを水洗いした後、新たに水ま たはぬるま湯(40 以下)を300ml程入れ、プレンダーを差し込 み、スイッチのOV OFFを数回繰り返しすすぎます。 すすいだ後は、電源プラグを抜いて水気を十分に拭き取ります。

ブレンダーの洗いかた (汚れが落ちにくい場合)



れないでください。

ないでください

故障の原因になります。

ずお手入れをしてください。

電源プラグをコンセントから抜きます。 プレンダーをひねって本体から取りはずします。

中性洗剤とやわらかいスポンジで洗ってください。 ブレンダーカッターに付いた繊維などは竹ぐし やブラシなどで取り除いてください。危険です ので、直接手をふれないでください。

水気を十分にふきとり、清潔なところに保管して ください。



### 本 体



丸洗いはしないでください。 乾いたやわらかい布でふいて ください。 汚れがひどいときは、水でう

すめた中性洗剤をやわらかい 布に浸してよくしぼってふき、 そのあと乾いた布でふきとる ときれいになります。

### 専用計量カップ・カップ用フタ



中性洗剤とやわらかいスポン ジで洗ってください。 水気を十分にふきとり、清潔 なところで保管してください。

ご注意 食器洗浄器・食器乾燥機などは使わないで ください。

## こんなときは

こんなときは?	調べるところ	机 置
C/VACCIA:	刷べるととう	~ =
	コンセントが抜けていませんか?	コンセントを差し込んでください。
プレンダ - が 動かない	スイッチをしっかり押していますか? 誤ってスイッチが入らないよう、 スイッチはしっかり奥まで押さえ ないと動きません。	スイッチをしっかり押してください。
本体が 熱くなる	定格時間を超えて使っていませ んか?	連続使用は1分以内にしてください。 1分を超えて使用する場合は30分 以上休んでから使用してください。
カッターが	材料を入れすぎていませんか?	量を減らしてください。
回らない カラ回りする	材料が大きすぎませんか?	小さく切り直してください。
振動が大きい	禁止材料が入っていませんか?	禁止材料を取り除いてください。
使用中に回転 が止まる	ブレンダーが正しく取付けられて いますか?	正しく取付けてください。

### 1.保証書

裏表紙に添付しています。 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記 入をお確かめのうえ、販売店からお受け取 りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管して ください。

#### 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

### 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直ら ないときは雷源プラグを抜いてからお買い 上げの販売店または「お客様サービス係」に 修理をご相談ください

保証期間中の修理 保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売 店か「お客様サービス係」までお申し出く

ださい。 保証期間がすぎている修理 修理により使用できる製品は、お客様のご 要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店か「お客様サービス係」 にご相談ください。

#### 4.補修用性能部品の最低保有期間

このハンディープレンダ - の補修用性能部品 の保有期間は製造打切り後6年です。 性能部品とはその商品の機能を維持するた めに必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合 「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金は、技術料・部品代などで構成されてい ます。

技術料 故障した商品の修理および部品交換 などの作業にかかる料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

#### 修理部品について

修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観 色などを変更する場合があります。

### お客様サービス係

**00**(フリーダイヤル) 0120- 337- 455 ( 0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前時~午後時 〒959 0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

#### 本製品は一般家庭用です。 業務用にはご使用にならないでください。

電	源	AC100V 50/60Hz
定	格消費電力	100W
定	格 時 間	1分
	ード長さ	約 1.8m
付	属品	専用計量カップ 1ヶ、カップ用フタ 1ヶ

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。 電源電圧や周波数の異なる国では使用できま せん。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。 長年ご使用のハンディーブレンダ - の点検を!



ご使用の際 このようなことは ありませんか

雷頂プラグや雷頂コードが執くなる 雷源コードに傷が付いていたり. 電源コードを動かすと通電しなか ったりする。 使用中に異常な回転音がする。 本体が変形していたり、製品の一部 に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 製品にふれるとピリピリと電気を感じる

その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 コンセントから電源プ ラグをはずし、必ず販 ご使用 売店にご連絡ください 中 止 点検・修理に要する費 用などは販売店にご相 談ください。

6

7

8